

## KRUSE K 1 +9

Kruse Pozitif Ofset Baskı Kalıbı Banyosu, pozitif konvensiyonel baskı kalıpları ve CtCP ofset baskı kalıplarının açılması için üretilmiş banyo konsantresidir.

Manuel olarak veya Kalıp banyo makinesinde kullanılır.

### Karışım oranları

- CtCP kalıpların banyo karışım oranları, kullanılan kalıpların özelliklerine göre 1+4 ila 1+7 aralığında hazırlanmalıdır.
- Banyo makinelerinde ise sıcaklık 25°C olarak ayarlanmalıdır.
- Banyo makinesinde tazeleme için 1+5 karışım kullanılmalıdır.
- Kruse K 1+9 konsantre banyo kimyasalı, konvensiyonel kalıplar için **1 litre** banyo konsantresine, **9 litre** su karıştırılarak hazırlanır.
- Elde açmak için, karışım hazırlanacak suyun 20°/25°C civarında olması gereklidir. Soğuk su ile kalıp açmada sorunlar yaşanabilir.

### Kullanım

K 1+9 aşındırıcı yapıya sahiptir. Çalışırken, lastik eldiven ve koruma gözlüğü kullanılması gereklidir.



### Ambalaj

10 litrelik plastik bidon

